


# VẮT SỮA BÒ



vắt sữa bò độ châm không phù hợp là từ 38 đến 40cm Hg, số lần hút – nghỉ khoảng từ 45 đến 60 lần trong một phút. Ngoài 2 tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng kể trên thì vắt máy vắt sữa còn phải đảm bảo vệ sinh, chạy êm và dễ bảo dưỡng, súc rửa trước và sau khi vắt. Về cấu tạo, máy có thể chia làm 3 cùm lớn sau đây:

## 1. Cùm chân không

Gồm bơm chân không ,động cơ,bộ nhíp và bình chân không.

*Bơm chân không* được dùng là loại của Nhật lưu lượng 200lit/phút,độ châm không khá sâu. Đây là loại bơm rất tối ,dùng bền, làm kín bằng nhót.

*Mô-tơ điện* là loại I pha, khởi động bằng lụ, tự động ngắt bằng vít, thích hợp với nguồn điện ở ngoại thành thường yếu và không ổn định. Mô-tơ có 2 loại:loại do

Hà Nội sản xuất, công xuất 1,1KW 220V, 1400V/ph. và loại mô-tơ Teco của Đài loan.Giá không đổi

Máy vắt sữa bò mô phỏng việc “bé bú mẹ” đó là hút sữa và nuốt sữa, hút – nghỉ, hút – nghỉ đều đặn. Trong quá trình hút bê con tạo ra chân không khoảng từ -10 đến -30cm Hg, vì vậy đối với máy

không cửa Y. Đồng hồ châm không có kim màu đỏ dùng để định mức độ châm. Van điều chỉnh chân không điều chỉnh bằng cách vặn tay nắm và hàn vít hàn khi đã chỉnh xong.

*Bộ lọc nhíp:*Máy sử dụng bộ tạo nhíp kép của hãng INTERPULS-Y. Chính số nhíp bằngcây lục giác.Xoay nhẹ nhàng theo chiều thuận hoặc nghịch kim đồng hồ sẽ tăng hoặc giảm [số] nhíp .Đây là cùm chuyên dùng nhập ngoại ,hoạt động tin cậy ,ít hỏng hóc.

## 2.Cùm hút,đóng sữa

Cùm hút đựng sữa bao gồm bình đựng ,cốc hút ,núm hút và ống dây

*Bình đựng sữa*Có thể sử dụng loại bình nhựa trong ngoại nhập hoặc bình inox Giả bình nhựa trong đất hơn.Bình được chế tạo kín hơi, dễ vận hành và lau rửa.

*Cốc sữa*Cốc sữa là loại nhập ngoại từ Ý trong suốt có thể nhìn được dòng sữa chảy và theo dõi quá trình vắt rất dễ dàng. Ngoài ra, cốc sữa dễ lau rửa vệ sinh,có đủ phụ tùng ,gioang thay thế.

*Tiền hút sữa:*Gồm 2 phần: phần ống bằng inox và phần núm hút bằng cao su.

Phân nút hút là cao su mềm mại và không độc nhập ngoại từ Ý.

*Ông dây* Trong các máy vắt sữa có 2 đường ống là ống hơi và ống sữa. Ống hút đã được chọn là loại bền, không bẹp và an toàn thực phẩm.

### 3. *Khung máy*

Phần cuối cùng của máy là khung máy. Có nhiều loại khung, tùy theo yêu cầu của người sử dụng. Khung máy được làm hoàn toàn bằng inox.

## H. CÁCH SỬ DỤNG MÁY

Máy có thể sử dụng đơn lẻ hoặc sử dụng thành cụm nhiều đầu vắt. Có thể dùng loại di chuyển được hoặc loại đặt cố định tại một nơi. Có thể dùng điện hoặc dùng máy nổ. Tùy theo yêu cầu của người sử dụng chúng tôi sẽ đáp ứng.

### Các thao tác sử dụng:

#### 1. *Bắt chuẩn bị:*

- Vệ sinh nơi thao tác, vệ sinh bầu vú bô vệ sinh máy, bình đựng sữa, nút vắt trước khi vắt.


- Khởi động máy, kiểm tra lại độ chân không, kiểm tra nhịp trước khi tiến hành vắt

### 2. *Điển hành rã sữa:*

Vắt bỗ tia sữa đầu tiên ở đầu vú bò, tay trái cầm cốc sữa và 4 nút vắt đưa về phía dưới vú bò, tay phải đẩy nút chặn hơi lên, máy bắt đầu cöhdi (chân không). Sau đó tay phải lẩn lượt gắn từng nút hút vào từng đầu vú bò. Máy bắt đầu hoạt động. Theo dõi dòng sữa từ 4 vú bò chảy qua cốc sữa, qua ống dẫn sữa về bình. Khi thấy dòng sữa ngừng chảy, bò đã tiết hết sữa, đưa tay cầm lấy cốc sữa, tay kia ấn nút chặn hơi xuống, máy sẽ hết kín hơi, các nút hút sữa sẽ nhẹ nhàng nhả đầu vú bò ra. Thu gọn máy, sát trùng đầu vú bò bằng côn iốt.

#### 3. *Tép sinh máy khi kết thúc:*

Phải vệ sinh máy *kết thúc* sau khi vắt. Không để sữa dư trong máy. Súc rửa toàn bộ đường ống, bình chứa bằng cách nhúng nút hút vào một sô nước và cho máy chạy để súc rửa. Dùng bàn chải chùi rửa cốc sữa, thùng đựng, dùng nút vệ sinh dập kín nút hút sữa lại.



#### *Cách vệ sinh máy:*

MÁY ĐƯỢC BẢO HÀNH 12 THÁNG. Máy đã được sử dụng tại *Thị trấn Nông trường*, *Thị trấn Bà Rịa, Tỉnh Đồng Nai*, *Thị trấn Phan Thiết*.

Bà con có thể đặt mua, xem máy, mua linh kiện tại các địa chỉ sau:

*Thị trấn Phan Thiết, Bình Định;*

XƯỞNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ MỚI-  
Trung tâm STRACEN

VIỆN CƠ HỌC CỨNG DỤNG

Số 23/32 ấp 9 xã Bình Hưng hòa  
H.Bình Chánh TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 08.4261187 DD: 0903.787.059

*Phim kinh: 223, Số 1, Trần*

Tại số 139 đường Hai Bà Trưng Thị xã Phủ Lý T. Hà Nam.ĐT: 0350.825.230